



Model: RT510 / RT510RF / RT510TX / RT510BC / RXRT510



### Skráčeno uputstvo za upotrebu

#### RT510 i RT510RF skráčeno uputstvo za upotrebu

##### Uvod:

Uredaji RT510 regulišu temperaturu preko uključivanja ili isključivanja uređaja za zagrevanje, kako bi se postigla tražena temperatura. Serija RT510 obuhvata sledeće proizvode:

- RT510 za žičanu vezu
- RT510RF (RT510TX + RXRT510) za bežičnu vezu
- RT510TX za bežičnu vezu sa korišćenjem prijemnika 5 x 5
- RXRT510 za bežičnu vezu sa korišćenjem transmitema 5 x 5
- RT510BC za bežičnu vezu

Puna verzija uputstva na engleskom jeziku u PDF formatu nalazi se na web stranici [www.salus-controls.eu](http://www.salus-controls.eu)

##### Kompatibilnost proizvoda:

Direktive EU: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU i 2011/65/EU.  
Puna informacija dostupna je na: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

##### Bezbednost:

Koristite u skladu s nacionalnim propisima i propisima koji važe na teritoriji EU. Koristite uređaj u skladu sa njegovom namenom i držite ga u suvom stanju. Proizvod je samo za unutrašnju upotrebu. Instalacija mora da bude izvedena od strane kvalifikovanog lica shodno sa nacionalnim propisima i propisima EU.



Pre instalacije ili pre održavanja obavezno isključiti napajanje 230VAC 50Hz.

#### Instalacija

##### Termostat RT510

Ubaciti baterije i uključiti napajanje prijemnika



#### Instalacija

##### RT510RF (RT510TX+RXRT510) termostat i prijemnik



Ubacite baterije i uključite napajanje. Zatim prebacite prijemnik na ON. Ako ste kupili RT510RF, postupak uparivanja između termostata i prijemnika se vrši u fabriči.

Konektor	Opis	Konektor na prijemniku
NO	Konektor releja	
COM	Zajednički konektor releja	
L	Napajanje 230V AC	NO COM L N
N	Neutran (nulti vod)	

##### RT510BC (RT510TX+prijemnik)




Ubacite baterije i uključite napajanje. Zatim prebacite prijemnik na ON. Ako ste kupili RT510BC, postupak uparivanja između termostata i prijemnika se vrši u fabriči.

Konektor	Opis	Konektor na prijemniku
1 (N)	Neutralni (nulti vod)	
2 (L)	Napajanje 230V AC	
3 (COM)	Zajednički konektor releja	
4 (NO)	Konektor releja	

#### Instalacija

##### RT510TX za bežičnu vezu




##### Podešavanje prekidača DIP

Prekidači DIP smešteni sa zadnje strane, a služe za promenu histereze sa zadanom vrednošću  $+/-0.5^{\circ}\text{C}$ na  $+/-0.25^{\circ}\text{C}$  i promenama programa sa 5-2 dana na 24h. Promenom položaja drugog prekidača (koji odgovara za histerezu) izvor topline povećava učestalost uključivanja.





UK.



UK.

Konektor	Opis	Zadnja ploča
1 (COM)	Pod naponom	
2 (NC)	Zatvoreni krug	
3 (NO)	Otvoreni krug	

#### Funkcije tastera RT510 i RT510TX



Taster	Funkcija
	1. Pritisnite jednom da aktivirate režim zaštite od smrzavanja 2. Držite 3 sekunde da biste aktivirali režim odmor
	Pritisnite jednom da biste usli/izašli u privremeni aktivirali/deaktivirali funkciju proširivanja
	Pritisnite jednom, za ulaz/izlaz u režim stalnog ručnog upravljanja
	Taster GORE
	Taster DOLE
	Odaberite sat ili podešavanje programa
	Pritisni i potvrdi podešavanje
	1. Pritisnite jednom da biste ušli u režim testiranja RT510RF 2. Držite 3 sekunde. Da biste ušli/izašli u režim uparivanja RT510RF 3. Pritisnite jednom da vratite fabrička podešavanja na RT510
	Držati 3 sekunde da uđete u režim instalatera
	Držati 3 sekunde da uđete u režim podešavanja vremena


#### Uparivanje RT510TX sa prijemnikom/kontrolerom kotla

U slučaju RT510RF i RT510BC proces uparivanja je izvršen fabrički.

Ako ste kupili RT510TX i RXRT510 morate samostalno upariti.  
**Proverite da li je prijemnik podešen na režim AUTO.**




Početak procesa uparivanja:





Sačekaj 9 minuta na završetak procesa.

Završetak procesa uparivanja:




Proveravanje veze:



Ako nameravate uparivati RXRT510 ili RT510TX sa drugim uređajima koji rade u području 5x5, molimo da se upoznate sa uputstvima prijemnika. Uputstvo je dostupno na: [www.salus-manuals.com](http://www.salus-manuals.com)

Opis prekidača prijemnika RXRT510

Prekidač	Funkcija
ON	Prijemnik je uključen
OFF	Prijemnik je isključen
AUTO	Prijemnik je uključen i isključen automatski preko regulatora
MANUAL	Prijemnik radi u stalnom režimu, nezavisno od regulatora (gornji prekidač mora da bude u poziciji ON)








Opis prekidača prijemnika RXBC605

Prekidač	Funkcija
SYNC	Sinhronizacija prijemnika sa regulatorom
AUTO	Prijemnik se uključuje ili isključuje automatski
MANUAL	Prijemnik radi u stalnom režimu nezavisno od regulatora



### Podešavanje datuma i sata





**NAPOMENA:** Ne zaboraviti prebaciti prekidač DIP na 24h da biste aktivirali pojedinačni program. Nakon toga pratite iste instrukcije kao i za program 5-2 dana.


### Programiranje RT510/RT510TX

Možete kreirati personalizovani program u svom termostatu. U tom cilju treba izabrati između programa 5-2 dana i dnevнog programa (24 h) koristeći prebacivač DIP.


Program 5-2 dana	Dnevni program 24 h
Radni dani 6 vremenskih podešavanja/kanala	24 h 6 vremenskih podešavanja/kanala
Vikend 6 vremenskih podešavanja/kanala	
Ukupno: 12 podešavanja/nedeljno	Ukupno: 42 podešavanja/nedeljno



### Privremeno ručno upravljanje




### Trajni režim ručnog upravljanja



### Privremeno programiranje




### Režim zaštite od smrzavanja




Da biste proverili temperaturu režima, jednom pritisnite dugme UP (promenite samo u modu instalatera).

### Režim tokom pauziranja



Možete ući u režim Odmor podešavanjem dana na nulu.

### Resetovanje funkcije RT510



### Resetovanje funkcije RT510TX

